

Wasserspielplätze

Wartungsanleitung

DE

DIN EN 1176-1



Allgemeine Hinweise

- Beachten Sie diese herstellerbezogenen Wartungshinweise, sowie die entsprechenden Vorschriften aus der DIN EN 1176-7.
- Sicherheitsrelevante Beschädigungen und Auffälligkeiten müssen umgehend behoben werden. Bis dies geschehen ist, muss die Anlage durch den Betreiber gesperrt werden.
- Die aufgeführten Wartungsintervalle sind Empfehlungen. Passen Sie diese zwingend den standortbezogenen Gegebenheiten an (beispielsweise Umgebungsbedingungen, Nutzungsintensität, Vandalismusgefährdung, etc.).
- Nutzen Sie keine Hilfsstoffe (Schmierstoffe, Reinigungsmittel, etc.), die nicht explizit aufgeführt sind.
- Insbesondere bei einbeinigen Elementen oder Elementen, dessen Standfüße in einer Linie angeordnet sind (beispielsweise Wasserläufe, Spindeln oder Röhren), besteht bei Beeinträchtigung der Standfestigkeit eine spezielle Gefährdung für Kinder.
- Eine spezielle Gefährdung für Kinder besteht während der Installation, sowie während der Wartungsarbeiten. Ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen.
- Die Sicherheit auf dem Spielplatz obliegt dem Betreiber. Dokumentieren Sie daher die Wartungsmaßnahmen.

Bei Bedarf an Ersatzteilen oder Beratung für Wartungsmaßnahmen hilft Ihnen unser Service gerne weiter:

Firma Georg Baschnagel | Lindenweg 5 | 79865 Grafenhausen | DEUTSCHLAND
+49 (0) 7748 5524 | info@baschnagel.de | www.metallindesign.de



Allgemeine Wartungsanleitung

(Anzuwenden auf alle Spielgeräte und Anlagen)



Manuelle Kontrolle aller zugänglichen Schraubverbindungen. Ggf. Schraubverbindungen nachziehen.	Ca. 1 Monat nach Inbetriebnahme (einmalig)				
	1x pro Tag	1x pro Woche	1x pro Monat	2x pro Jahr	1x pro Jahr
Gesamter Spielbereich visuell auf Sauberkeit prüfen. Gegenstände (Müll, Scherben, etc.) entfernen. Steine, Sand, Laub, etc. aus den Elementen, insbesondere den Abflussöffnungen und Arretierverschlüssen entfernen und ggf. mit Frischwasser spülen.		☉			
Alle Spielgeräte visuell auf allgemeine Beschädigungen prüfen. Ggf. defekte Teile ersetzen.		☉			
Wasserführende, blanke Edelstahlflächen visuell auf Kalk, Korrosion, Algen oder sonstige Verschmutzungen prüfen. Ggf. partielle, oberflächige Reinigung mit feuchtem Schleifvlies ($\geq K1000$). Nicht an lackierten Oberflächen anwenden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Reinigen Sie lackierte Flächen ausschließlich mit klarem Wasser und einem weichen Tuch.			☉		
Alle Gummiteile (Puffer, Schläuche, Manschetten etc.) und Wasserleitungen visuell auf Verschleiß, Risse und Undichtigkeit überprüfen. Ggf. defekte Teile ersetzen.			☉		
Bodenmaterial visuell auf Beschädigungen, generelle Verunreinigungen und Stolperstellen, sowie die Schichtdicke (bei Schüttgut) manuell prüfen. Ggf. Beschädigungen nachbessern und Schichtdicke wiederherstellen. Empfehlung für Schüttgut: Reinigung oder Austausch alle 2-3 Jahre je nach Verschmutzungsgrad.			☉		
Alle Konstruktionsteile manuell auf festen Sitz und Verschleiß prüfen. Ggf. Schraubverbindungen nachziehen und defekte Teile ersetzen.				☉	
Alle beweglichen Teile manuell und akustisch auf Beweglichkeit und Funktion prüfen. Ggf. Leichtgängigkeit herstellen, bzw. Verschmutzungen durch Demontage entfernen und defekte Teile ersetzen. Verwenden Sie keine Hilfsstoffe (z.B. Schmierfette).				☉	
Fundamente und sonstige Konstruktionen zur Standfestigkeit (z.B. Bolzenanker) freilegen und visuell, sowie manuell auf festen Sitz, Korrosion und Rissbildung prüfen. Ggf. Verschraubungen nachjustieren, Fundamente nachbessern und defekte Teile ersetzen.					☉
Ggf. Stehende Gewässer entleeren, Schmutz entfernen und mit Frischwasser spülen. Stehende Gewässer sollten generell vermieden werden!	☉				



Hinweise:

- Alle Wartungsmaßnahmen sind anzuwenden, insofern diese anwendbar sind.
- Verwenden Sie zur optischen Ausbesserung der Lackierung ausschließlich die Originallackierung der Firma Georg Baschnagel.

Produktspezifische Wartungsanleitung

(zusätzlich zur allgemeinen Wartungsanleitung, falls Elemente vorhanden)

Wassersäulen und sonstige Einspeisungen mit Pumpe und Tank zum Anschluss an eine Druckleitung					
		1-0039-0000	1-0003-0003		
				1x pro Tag	1x pro Woche
				1x pro Monat	2x pro Jahr
				1x pro Jahr	
Wasser im Tank durch wiederholtes Pumpen durch Frischwasser ersetzen. Nach längerer Zeit ohne Nutzung Wasser über Ablassschraube ablassen. Bei täglicher Nutzung ist diese Maßnahme nicht notwendig.				☉	

Wassersäulen und sonstige Einspeisungen mit Pumpe zum Anschluss an eine drucklose Leitung					
		1-0031-0000	1-0003-0002		
				1x pro Tag	1x pro Woche
				1x pro Monat	2x pro Jahr
				1x pro Jahr	
<p><u>Mobile Wasserspielgeräte:</u> Kreislauf komplett entleeren und vor weiterer Benutzung Geräte mit Frischwasser spülen. Abhängig vom Verschmutzungsgrad Vorgang mehrmals täglich wiederholen.</p> <p><u>Fest installierte Wasserspielanlagen mit Kreislauf (z.B. Zisterne):</u> Wasser im Kreislauf sachgerecht reinigen und desinfizieren (z.B. über eine Aufbereitungsanlage). Die erforderliche Wasserqualität ist im Einzelfall mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden abzustimmen.</p>				☉	
				Abhängig von der erforderlichen Wasserqualität	

Wassersäulen und sonstige Einspeisungen winterfest machen



1-0030-0000



1-0031-0000



1-0039-0000



1-0003-0000

Außerbetriebnahme (Herbst):

Spülen Sie alle Einspeisungen mit Frischwasser. Schließen Sie die Wasserversorgung mit einem Absperrventil. Lassen Sie das Wasser in der Wassersäule auslaufen, bzw. pumpen Sie dieses leer. Falls möglich, lassen Sie das Wasser aus den Zuleitungen laufen. Zusätzlich empfehlen wir zur Verlängerung der Lebensdauer der Dichtungen und Anschläge die Demontage aller Pumpen. Schließen Sie alle Öffnungen mit geeigneten Blindstopfen.

Wiederinbetriebnahme (Frühling):

Entfernen Sie alle Blindstopfen und schließen Sie alle Zuleitungen wieder an. Bringen Sie den Wasserdruck an und prüfen Sie die Verschraubung auf Dichtheit. Nutzen Sie ggf. ein entsprechendes Dichtband. Prüfen Sie die Funktion des Geräts und spülen Sie alle Einspeisungen mit Frischwasser.

1x pro Tag

1x pro Woche

1x pro Monat

2x pro Jahr

1x pro Jahr



Wasserbecken für Wasserschnecke ohne Arretierverschluss (mit Ablassschraube)



1-2004-0002

1x pro Tag

1x pro Woche

1x pro Monat

2x pro Jahr

1x pro Jahr

Stehendes Wasser über Ablassschraube entleeren, Schmutz entfernen und mit Frischwasser spülen. Abhängig vom Verschmutzungsgrad Vorgang mehrmals täglich wiederholen.

